# **Operator's Manual**

# **CRAFTZMAN®**

16 Gauge 3/4 - 21/2" Length FINISH NAILER

Model No. **351.181750** 



**CAUTION:** Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before First Use of this Product. Keep this manual with tool.

- Safety
- Operation
- Maintenance
- Parts List
- Español

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

www.sears.com/craftsman

20864.00 Draft (05/09/03)

# **TABLE OF CONTENTS**

Warranty	2
Safety Rules	2
Operation	-6
Maintenance	6
Troubleshooting	7
Parts Illustration and List	.6
Español	5

# **WARRANTY**

### **FULL ONE YEAR WARRANTY**

If this product fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, Sears will at its option repair or replace it free of charge. Contact your nearest Sears Service Center (1-800-4-MY-HOME) to arrange for product repair, or return this product to place of purchase for replacement.

If this product is used for commercial or rental purposes, this warranty will apply for 90 days from the date of purchase.

This warranty applies only while this product is used in the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179

# **SAFETY RULES**

- Read and follow all safety rules and operating instructions in this manual and on warning label of tool before using this tool. Keep this manual with the tool.
- Keep work area clean and properly lighted.
- Keep children, bystanders and visitors at a safe distance from work area while operating this tool.
- Air tool operators and all others in work area should always wear safety goggles complying with United States ANSI Z87.1 to prevent eye injury from fasteners and flying debris when loading, operating and unloading this tool. Everyday eyeglasses have only impact resistant lenses. These are NOT safety glasses. ANSI Z87.1 safety glasses have permanently attached rigid, hard plastic side shields and will have "Z87.1" printed or stamped on them.
- Always wear ear protection. The work area may include exposure to excessive noise levels which will require necessary ear protection. Some environments will require head protection; use head protection conforming to ANSI 789 1
- Do not alter or modify this tool in any way. Do not use this tool for any application other than for which it was designed.
- Do not use oxygen, carbon dioxide, high-pressure compressed gas or bottled gases as the power source for this tool. The tool will explode and serious personal injury could result.
- Never connect the tool to air pressure which could potentially exceed 200 psi. Use only clean, dry, regulated air within rated range as marked on tool.

- The tool must have a male, free-flow hose coupling so that all air pressure is removed from the tool when the coupling joint is disconnected. Failure to use proper coupling could cause accidental discharge, possibly causing injury.
- Only use air hose that is rated for a maximum working pressure of 150 psi or 150% of the maximum system pressure, whichever is greater.
- Do not use a hose swivel connector with this tool.
- Do not pull trigger or depress contact trip while connecting to the air supply, as the tool may cycle, possibly causing injury.
- When loading tool: Do not pull trigger or depress contact trip; Do not point the tool at yourself or others; Do not place hand or any part of body in the fastener discharge area of the tool as accidental actuation may occur and cause injury.
- Disconnect tool from air supply before loading or unloading, performing tool maintenance, clearing a jammed fastener, leaving work area, moving tool to another location or handing the tool to another person.
- Use Sears recommended fasteners only.
- . Do not load the tool until you are ready to use it.
- Always assume that the tool contains fasteners. Keep the
  tool pointed away from yourself and others at all times.
  Never engage in horseplay. Never pull the trigger unless
  the contact trip is in contact with the workpiece. Keep others at a safe distance from the tool while the tool is in
  operation.
- Always remove finger from trigger when not driving fasteners. Never carry the tool with finger on or under the trigger as accidental actuation may occur and cause injury.
- Always keep hands and body away from the fastener discharge area when air supply is connected to the tool. Grip tool firmly to maintain control while allowing tool to recoil away from work surface as fastener is driven. If contact trip is allowed to recontact work surface before trigger is released, an unwanted fastener may be driven.
- Check operation of the contact trip frequently. Never use
  the tool if the contact trip, trigger or springs have become
  inoperable, missing or damaged. Do not alter or remove
  contact trip, trigger or springs. Never use a tool that is leaking air, has missing or damaged parts, or requires repair.
- Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the tool at too steep an angle. The fasteners can ricochet and cause injury. Do not drive fasteners close to the edge of the workpiece. The workpiece is likely to split, allowing the fastener to fly free and cause injury. Do not attempt to drive fasteners into hard or brittle materials such as concrete, steel or tile.
- Do not overreach. Always place yourself in a firmly balanced position when using or handling the tool. Do not attach the hose or tool to your body.
- Do not operate tool without fasteners or damage to tool may result.
- Do not use tool without safety warning label. If label is missing, damaged or unreadable, contact SEARS to obtain a new label.
- Only qualified repair personnel must perform tool service.
- When servicing a tool, use only identical repair parts.
- Store tool out of reach of children and other untrained persons.

# **OPERATION**

### **DESCRIPTION**

The Craftsman 16 Gauge Finish Nailer drives nails from ¾" to 2½" long. Die cast magnesium body with textured rubber grip minimizes operator fatigue. Large capacity, end loading magazine with positive, quick action latch makes loading easy. Nailer features single and rapid-fire operation, adjustable depth of drive control, rubber nose tip and storage case. Safety feature disables tool unless contact trip is pressed against workpiece. Tapered nosepiece provides operator with greater visibility for precise fastener placement. Quick release nose cover allows easy access to jammed fasteners. Air deflector can be adjusted to any direction. The 16 Gauge Finish Nailer is excellent for interior and exterior trim work, door and window manufacturing, furniture making and cabinetry.

# **SPECIFICATIONS**

Capacity110 finish nails
Nail size
Nail lengths
Operating pressure
Air inlet
Length
Height
Width
Weight

### **FINISH NAILS**

18345 (Box of 5000) 16 gauge finish nails, 3/4" long
19188 (Box of 1000) 16 gauge finish nails, $\frac{3}{4}$ " long
18344 (Box of 5000) 16 gauge finish nails, $1^1\! \mbox{\ensuremath{\mbox{\sc l}}}{}^{\prime\prime}$ long
19189 (Box of 1000) 16 gauge finish nails, $1\frac{1}{4}$ " long
18346 (Box of 5000) 16 gauge finish nails, $1\frac{1}{2}$ " long
19190 (Box of 1000) 16 gauge finish nails, $1\frac{1}{2}$ " long
18347 (Box of 5000) 16 gauge finish nails, 2" long
19191 (Box of 1000) 16 gauge finish nails, 2" long
18368 (Box of 5000) 16 gauge finish nails, $2\frac{1}{2}$ " long
19192 (Box of 1000) 16 gauge finish nails, 21/2" long

# AIR SUPPLY LINE

Refer to Figure 1.

**DANGER:** Do not use oxygen, carbon dioxide, high-pressure compressed gas or bottled gases as the power source for this tool. The tool will explode and serious personal injury could result.


- The air tool operates on compressed air at pressures from 60 to 100 PSI.
- Never connect the tool to air pressure which could potentially exceed 200 PSI. Use only clean, dry, regulated air within rated range as marked on tool.

**Air Delivery Required:** 1.865 SCFM @ 90 PSI (30 shots per minute).

**WARNING:** Keep hands and body away from discharge area of tool when connecting air supply. Always disconnect tool from air supply when servicing or adjusting tool and when tool is not in use.

- Air operated tools require clean, dry, lubricated compressed air to ensure top performance, low maintenance and long life.
- Dirt and abrasive materials present in all air lines will damage tool O-rings, valves and cylinders.
- Moisture will reduce tool performance and life if not removed from compressed air.
- A filter-regulator-lubricator system is required and should be located as close to tool as possible. A distance of less than 15 feet is recommended.
- Keep air filter clean. A dirty filter will reduce the air pressure to the tool causing a reduction in power and efficiency.
- The air supply system must be able to provide air pressure of 60 to 100 pounds per square inch at tool.
- All hoses and pipes in the air supply system must be clean and free of moisture and foreign particles. Hoses must be rated for a maximum working pressure of 150 PSI or 150% of maximum system pressure, whichever is greater.
- Do not mount swivel connector in air supply line.
- · The air pressure should be properly regulated.
- Different workpiece materials and different fastener lengths will require different operating pressure.
- Be sure all connections in air supply system are sealed to prevent air loss.
- Never connect a female quick-disconnect coupling to the tool side of air line connection. A male, free-flow coupling should be connected to the tool side of air line connection (see Figure 1).

**WARNING:** The female coupling provides a seal preventing loss of compressed air from compressor tank when disconnected from male coupling. If connected to tool side of air supply, the female coupling could seal a compressed air charge in the tool which could discharge if the tool trigger is actuated.




## **LOADING**

Refer to Figures 2, 3 & 4 (page 4).


**WARNING:** Disconnect tool from air supply. Do not load tool until you are ready to use it. Do not pull trigger or depress contact trip while loading tool. Always load with nose of tool pointing away from you and others. Always wear safety goggles that comply with United States ANSI Z87.1.

NOTE: For best results, use Sears fasteners only.

 Insert nail strip into slot located on the end of the magazine (see Figure 2).



 Slide nail strip towards the front of the magazine, making sure strip is past the nail stop (see Figure 3).



Depress the latch on the pusher and pull the pusher completely behind the nail strip. Release the latch and the nail strip will be pushed to the front of the magazine (see Figure 4).




Figure 4 - Pull the Pusher Back and Release

### **NAILING OPERATION**

Refer to Figures 5 through 9 (pages 4 and 5).

**WARNING:** Read and follow all safety rules and operating instructions in this manual and on warning label of tool before using this tool. Keep this manual with the tool.

**WARNING:** Do not use this tool without safety warning label. If label is missing, damaged or unreadable, contact Sears to obtain a new label.

**WARNING:** Never operate tool unless contact trip is in contact with workpiece. Do not operate tool without fasteners or damage to tool may result. Never fire fasteners into the air because fasteners may injure operator or others and damage to tool may result.

- Perform "Safety Mechanism Check" as described in the Maintenance section (see page 6) prior to first use of tool and on a daily basis thereafter.
- The tool is equipped with a rotating switch that can be set to rapid-fire or single-fire mode (see Figure 5). When the switch is set to single-fire mode, the tool will not drive a second fastener until the trigger is fully released and pulled again.
- When the switch is rotated to rapid-fire mode, the tool can drive fasteners continuously. A fastener will be fired each time the contact trip is pressed against the workpiece, as long as the trigger is maintained in the pulled position.




Figure 5 - Push and rotate switch to select Operation Mode

### SINGLE-FIRE OPERATION:

The air tool is equipped with a contact trip safety mechanism that disables tool unless contact trip is pushed against work. To drive a fastener hold body firmly and press contact trip on workpiece where fastener is to be applied. Pull trigger to drive fastener into workpiece. To fire a second fastener lift the tool from the workpiece, release the trigger and then repeat the above sequence.

# **RAPID-FIRE OPERATION:**

 The tool can also be operated by holding trigger depressed and pushing contact trip against workpiece. A fastener will be driven each time the contact trip is pushed against the workpiece. This operating procedure provides rapid-fire fastener driving. Never operate tool unless contact trip is in contact with workpiece. WARNING: All air power fastening tools recoil when operated. This recoil is caused by rapid driving of the fastener. Tool may bounce from recoil causing a second unwanted fastener to be driven. Reduce tool bounce by holding tool firmly in hand and pressing tool gently against workpiece. Let the tool do the work. This will allow recoil of tool to bounce tool away from workpiece preventing the driving of second fastener.

#### CONTACT TRIP ADJUSTMENT

The contact trip may be adjusted up or down to vary the depth of the fastener in the workpiece. To adjust, rotate depth control knob (see Figure 6) to raise or lower contract trip to desired setting.




Figure 6 - Setting Depth Control

# **CONTACT TRIP PAD**

The tool is equipped with a contact trip pad (see Figure 7) that prevents marring of finished surfaces by the contact trip during normal operation. Pad can be removed and stored on the storage sleeve located on the end cover of the magazine. Hex wrench is also stored on the magazine.




Figure 7 - Storing Contact Trip Pad and Wrench


# **CLEARING A JAMMED FASTENER**

WARNING: Disconnect tool from air supply before attempting to clear jammed fasteners.

· Open magazine and remove any remaining fasteners.

WARNING: Fasteners are under spring pressure and may shoot out of magazine.

- · Grasp nose cover on both sides and pull outward until pin disengages from latch, then pull upward so that fastener guide plate swings away from magazine (see Figure 8).
- Use long nose pliers to remove the jammed fastener.
- Close fastener guide plate, hook pin into latch and snap nose cover closed.



### **EXHAUST DEFLECTOR**

Exhaust deflector can be positioned to point in any direction (full 360° movement). Reposition deflector by grasping firmly and rotating to the desired position (see Figure 9).




Figure 9 - Exhaust Deflector Adjustment

# **OPERATING PRESSURE**

- Use only enough air pressure to perform the operation. Air pressure in excess of that which is required will make the operation inefficient and may cause premature wear or damage to the tool.
- Determine minimum air pressure required by driving some test fasteners into the workpiece. Set air pressure so that test fasteners are driven down flush with the work surface. Fasteners driven too deep may damage workpiece.

# **COLD WEATHER OPERATION**

**CAUTION:** Do not store in cold environment. Frost or ice could form inside tool affecting operation and damaging tool. Use a cold temperature lubricant, such as ethylene glycol, when operating tool in freezing temperatures.

# **MAINTENANCE**

Refer to Figure 10.

### **LUBRICATION**

Lubricate tool daily with quality air tool oil. If no air line lubricator is used, place five or six drops of oil into air inlet cap (Figure 10, Key No. 57) of tool everyday.

### MAGAZINE AND PISTON-RAM

 Keep magazine and nose of tool clean and free of any dirt, lint or abrasive particles.

The tip of the ram (Figure 10, Key No. 16) can become dented or rounded over time.

 Square off the tip of the ram with a clean, fine hand file to extend the life of the ram and tool. Fastener firing will be more consistent if the ram tip is kept clean and square.

# SAFETY MECHANISM CHECK

Inspect contact trip safety mechanism daily for proper operation. Do not operate tool if mechanism is not operating properly.

With the red push-button switch in the rapid-fire mode, perform the following procedures to test safety mechanism:

- Leave trigger untouched while pushing contact trip into workpiece. Tool must not fire.
- Pull trigger while contact trip is clear of work and pointed away from operator and others. **Tool must not fire.**
- Depress and hold trigger. Push contact trip against work where fastener is needed. The tool should drive only one fastener each time the contact trip is pushed against workpiece.

If contact trip mechanism does not operate properly, repair tool immediately through Sears Service Center.

Replace any damaged or missing parts. Use the parts list to order parts.

## **REBUILD KITS**

Rebuild kits are available as spare parts, (see page 9). Tools should be rebuilt if tool fails to operate properly after extended use. See troubleshooting to determine required replacement parts.


Disconnect tool from air supply before attempting repair or adjustment.

**NOTE:** When replacing O-rings or cylinder, lubricate with grease before assembly.

# TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION
Trigger cap leaks air	O-ring damaged     Valve stem, seal or O-rings damaged	<ol> <li>Check and replace damaged O-ring (Fig. 10, No. 59)</li> <li>Check and replace damaged stem, seal or O-rings (Fig. 10, Nos. 59, 61, 62 and 65)</li> </ol>
Cap leaks air	Cap bolts loose     Damaged gasket     Damaged O-ring	<ol> <li>Tighten bolts (Fig. 10, No. 2)</li> <li>Check and replace damaged gasket (Fig. 10, No. 12)</li> <li>Check and replace damaged O-ring (Fig. 10, No. 7)</li> </ol>
Nose leaks air	<ol> <li>Damaged cylinder O-ring</li> <li>Damaged bumper</li> <li>Ram guide damaged</li> </ol>	<ol> <li>Check and replace damaged O-ring (Fig. 10, No. 19)</li> <li>Check and replace damaged bumper (Fig. 10, No. 20)</li> <li>Check and replace guide (Fig. 10, No. 23)</li> </ol>
Tool will not operate	<ol> <li>Insufficient air supply</li> <li>Damaged or worn head valve O-ring or seal</li> <li>Damaged head valve spring</li> <li>Head valve binding in cap</li> <li>Insufficient lubrication</li> </ol>	<ol> <li>Check air supply</li> <li>Replace damaged or worn O-ring or seal (Fig. 10, Nos. 5 and 8)</li> <li>Replace damaged spring (Fig. 10, No. 6)</li> <li>Clean and grease cap and head valve (Fig. 10, Nos. 4 and 9)</li> <li>Place five or six drops of air tool oil into inlet cap (Fig. 10, No. 57)</li> </ol>
Tool operates slowly or loses power	<ol> <li>Damaged head valve spring</li> <li>Damaged or worn O-rings</li> <li>Damaged trigger assembly</li> <li>Build-up on ram</li> <li>Cylinder not sealed on bumper properly</li> <li>Insufficient air supply</li> <li>Head valve poorly lubricated</li> </ol>	1. Check and replace damaged spring (Fig. 10, No. 6) 2. Check and replace damaged or worn O-rings 3. Check and replace trigger assembly 4. Clean piston/ram assembly (Fig. 10, No. 16) 5. Disassemble cylinder and assemble properly 6. Check air supply 7. Disassemble head valve (Fig. 10, No. 9), clean, grease, and assemble properly
	8. Insufficient lubrication	8. Place five or six drops of air tool oil into inlet cap (Fig. 10, No. 57)
Tool skips fasteners or inconsistent operation	Worn or damaged bumper     Build-up on ram or nose	1. Check and replace bumper (Fig. 10, No. 20) 2. Clean and grease piston/ram assembly (Fig. 10, No. 16) and inside of nose cover (Fig. 10, No. 32)
	<ol> <li>Insufficient air supply</li> <li>Damaged or worn piston O-ring</li> <li>Damaged magazine springs</li> <li>Magazine-nose bolts loose</li> <li>Fasteners too short</li> <li>Damaged fasteners</li> <li>Incorrect fastener size</li> <li>Cap leaks</li> <li>Damaged trigger valve seal and O-rings</li> <li>Bent or damaged ram</li> <li>Dirty magazine</li> <li>Damaged or worn magazine</li> <li>Insufficient lubrication</li> </ol>	<ol> <li>Check air supply</li> <li>Check and replace O-ring (Fig. 10, No. 15)</li> <li>Check and replace springs (Fig. 10, No. 45)</li> <li>Align nose with magazine and tighten bolts (Fig. 10, No. 39)</li> <li>Use Sears recommended fasteners only</li> <li>Discard damaged fasteners</li> <li>Use Sears recommended fasteners only</li> <li>Tighten cap bolts (Fig. 10, No. 2). Check and replace damaged gasket (Fig. 10, No. 12)</li> <li>Check and replace damaged seal and O-rings (Fig. 10, Nos. 59, 61 and 65)</li> <li>Check and replace damaged piston/ram assembly (Fig. 10, No. 16)</li> <li>Clean magazine and lubricate with a dry, film lubricant.</li> <li>Check and replace magazine (Fig. 10, No. 37)</li> <li>Place five or six drops of air tool oil into inlet cap (Fig. 10, No. 57)</li> </ol>

Figure 10 - Replacement Parts Illustration For Nailer



# REPLACEMENT PARTS LIST FOR NAILER

KEY			
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	20904.00	Deflector	1
2	05284.00	5-0.8 x 25mm Socket Head Bolt	6
3	STD852005	5mm Lock Washer*	4
4	20905.00	Сар	1
5	16860.00	Seal	1
6	06419.00	Spring	1
7	06050.00	13.8 x 2.4mm O-Ring	1
8	06421.00	49.1 x 2.5mm O-Ring	1
9	20906.00	Head Valve Piston	1
10	06106.00	24.7 x 3.5mm O-Ring	1
11	09512.00	37.7 x 3.5mm O-Ring	1
12	20907.00	Gasket	1
13	06422.00	Collar	1
14	07733.00	58.42 x 2.62mm O-Ring	1
15	06424.00	31.7 x 3.5mm O-Ring	1
16	20908.00	Piston-Ram Assembly	1
17	06428.00	41.7 x 3.5mm O-Ring	1
18	20909.00	Cylinder	1
19	06426.00	41.0 x 2.6mm O-Ring	2
20	20910.00	Bumper	1
21	20282.00	Throttle	1
22	20284.00	Pad	4
23	17131.00	Ram Guide	1
24	20502.00	Trip Lever	1
25	20971.00	C-Ring	1
26	20503.00	Nut	1
27	20548.00	Nut Guide	1
28	20549.00	Knob	1
29	20912.00	Contact Trip Bracket	1
30	20913.00	Contact Trip	1
31	20914.00	Contact Trip Pad	2
32	20915.00	Nose Cover Assembly	1
33	04824.00	2.05 x 2.62mm O-Ring	1
34	04455.00	3 x 20mm Clevis Pin	1

KEY			
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
35	06466.00	Nose Plate	1
36	20916.00	Nose	1
37	20917.00	Magazine	1
38	STD851005	5mm Flat Washer*	5
39	05331.00	5-0.8 x 12mm Socket Head Bolt	2
40	06349.00	5-0.8mm Fiber Hex Nut	3
41	20918.00	Nail Stop	1
42	20919.00	Wear Plate	1
43	20920.00	Pusher Assembly	1
44	20921.00	Frame	1
45	06474.00	Magazine Spring	1
46	00814.00	5-0.8 x 16mm Socket Head Bolt	2
47	04416.00	5-0.8 x 22mm Socket Head Bolt	1
48	08082.00	3 x 24mm Spring Pin	1
49	06088.00	4-0.7 x 10mm Socket Head Bolt	1
50	20299.00	Push Button	1
51	17437.00	Spring	1
52	20300.00	Trigger	1
53	20301.00	2.5 x 24mm Spring Pin	2
54	07533.00	3 x 34mm Spring Pin	1
55	20922.00	3 x 38mm Spring Pin	1
56	N/A	Body	1
57	20924.00	Air Inlet Cap	1
58	20306.00	Trigger Spring	1
59	20308.00	10.82 x 1.78mm O-Ring	1
60	20307.00	Trigger Cap	1
61	06449.00	2.5 x 1.4mm O-Ring	2
62	20309.00	Valve Stem	1
63	04325.00	Trigger Valve Spring	1
64	20310.00	Trigger Valve Head	1
65	20311.00	7.5 x 1.5mm O-Ring	1
Δ	20925.00	Warning Label	1
Δ	20864.00	Operator's Manual	1
Δ	9-18319	Storage Case	1

- \* Standard hardware item available locally
- Δ Not Shown

Red	ommended Accessories	Qty./Box	Model No.
Δ	16 Gauge Finish Nails, ¾" Long	5000	9-18345
Δ	16 Gauge Finish Nails, ¾" Long	1000	9-19188
Δ	16 Gauge Finish Nails, 1¼" Long	5000	9-18344
Δ	16 Gauge Finish Nails, 1¼" Long	1000	9-19189
Δ	16 Gauge Finish Nails, 1½" Long	5000	9-18346
Δ	16 Gauge Finish Nails, 1½" Long	1000	9-19190
Δ	16 Gauge Finish Nails, 2" Long	5000	9-18347
Δ	16 Gauge Finish Nails, 2" Long	1000	9-19191
Δ	16 Gauge Finish Nails, 2½" Long	5000	9-18368
Δ	16 Gauge Finish Nails, 2½" Long	1000	9-19192

Rebuild Kits				
Δ	20318.00	Trigger Rebuild Kit Fig. 10, Nos. 58, 59, 62, 65 and two 61	1	
Δ	20866.00	Head Valve Rebuild Kit Fig. 10, Nos. 7, 8, 10, 11 and 12	1	
Δ	20867.00	Piston-Ram Assembly Rebuild Kit Fig. 10, Nos. 15, 16, 20 and 23	1	
Δ	20868.00	Cylinder Rebuild Kit Fig. 10, Nos. 14, 17, 19 and 20	1	

# CLAVADORA DE ACABADO de 3/4 - 21/2" de largo calibre 16

# Modelo No. **351.181750**

**PRECAUCION:** Lea y siga todas las Reglas de Seguridad y las Instrucciones de Operación antes de usar este producto por primera vez.

# **CONTENIDO**

Inglés	2-7
llustración y Lista de Partes	8-9
Garantía	10
Reglas de Seguridad	10
Operación	11-14
Mantenimiento	14
Identificación de Problemas	15

# **GARANTIA**

#### GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO

Si fallara este producto por causa de defectos en el material o en la mano de obra en un lapso de un año a partir de la fecha de compra, Sears lo reparará o reemplazará, a su elección, sin costo adicional. Solicite al Centro de Servicio Sears más cercano (1-800-4-MY-HOME) la reparación del producto o devuélvalo al establecimiento donde lo adquirió.

Si este producto se usa para fines comerciales o de alquiler, esta garantía es válida por 90 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía aplica únicamente si el producto se utiliza en los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede usted tener otros derechos que varíen de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179

# REGLAS DE SEGURIDAD

- Lea y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones de operación incluidas en este manual y en la etiqueta de advertencia de la herramienta antes de utilizar este producto por primera vez. Mantenga este manual junto con la herramienta.
- Mantenga el área de trabajo limpia y adecuadamente iluminada.
- Mantenga a los niños, a los visitantes y a toda otra persona a una distancia prudente del área de trabajo mientras hace funcionar esta herramienta.
- Los operadores de herramientas neumáticas y todas las demás personas presentes en el área de trabajo deben usar siempre gafas de seguridad que cumplan con los requisitos de la norma estadounidense ANSI Z87.1, para evitar lesiones oculares ocasionadas por sujetadores y partículas que salgan disparadas al cargar, operar y descargar esta herramienta. Los anteojos comunes tienen lentes que sólo son resistentes al impacto. NO son anteojos de seguridad. Las gafas de seguridad ANSI Z87.1 cuentan con protecciones laterales permanentes rígidas, de plástico endurecido, y tendrán impreso o estampado el código "Z87.1".

- Utilice siempre protección para los oídos. El área de trabajo podría estar expuesta a niveles de ruido excesivos los cuales harán necesario la utilización de protección para los oídos. Algunos entornos requerirán protección para la cabeza; utilice protección para la cabeza conforme a ANSI Z89.1.
- No altere ni modifique esta herramienta de ninguna manera.
   No utilice esta herramienta para una aplicación diferente a la que fue diseñada.
- No utilice oxígeno, dióxido de carbono, gas comprimido de alta presión o gas embotellado como fuentes de alimentación para esta herramienta. La herramienta podría estallar y producir graves lesiones.
- Nunca conecte la herramienta a una presión de aire que pudiera exceder 200 PSI. Utilice únicamente aire regulado, limpio y seco que se encuentre dentro de la gama de capacidad nominal indicada en la herramienta.
- La herramienta debe contar con un acoplamiento para manguera macho de flujo libre de manera que la presión del aire pueda removerse de la herramienta cuando se desconecte la junta del acoplamiento. El uso de un acoplamiento incorrecto podría generar una descarga accidental y posiblemente ocasionar lesiones.
- Utilice únicamente una manguera de aire clasificada para una presión de trabajo máximo de 150 PSI o 150% de la presión máxima del sistema, lo cual sea mayor.
- No use un conector giratorio de manguera con esta herramienta.
- No oprima el gatillo ni presione el disparo por contacto mientras conecta el abastecimiento de aire, ya que la herramienta cicla y podría ocasionar lesiones.
- Cuando cargue la herramienta: No oprima el gatillo ni presione el disparo por contacto; No apunte la herramienta hacia usted mismo o hacia otras personas; No coloque las manos ni ninguna parte de su cuerpo en el área de descarga de sujetadores ya que podría producirse una activación accidental y ocasionar lesiones.
- Desconecte la herramienta del abastecimiento de aire antes de cargar o descargar, realizar el mantenimiento de la herramienta, desatascar un sujetador, abandonar el área de trabajo, trasladar la herramienta a otra ubicación o entregarle la herramienta a otra persona.
- · Use únicamente los sujetadores Sears recomendados.
- No cargue la herramienta hasta que esté listo para usarla.
- Asuma siempre que la herramienta contiene sujetadores.
   Mantenga la herramienta apuntada en dirección contraria a
   usted y a otras personas en todo momento. Nunca juegue con
   la herramienta. Nunca oprima el gatillo a menos que el disparo por contacto haya entrado en contacto con la pieza de
   trabajo. Mantenga a toda persona a una distancia prudente de
   la herramienta mientras se encuentra en funcionamiento.
- Aleje siempre los dedos del gatillo cuando no impulse sujetadores. Nunca transporte la herramienta con el dedo en el gatillo o debajo de éste ya que puede ocurrir una activación accidental y ocasionar lesiones.
- Mantenga siempre las manos y el cuerpo alejados del área de descarga de sujetadores cuando se conecte un abastecimiento de aire a la herramienta. Agarre la herramienta firmemente para mantener el control a la vez que le permite rebotar lejos de la superficie de trabajo cuando se impulsan los sujetadores. Si se permite que el disparo por contacto vuelva a hacer contacto con la superficie de trabajo antes de soltarse el gatillo, podría producirse el impulso no deseado de un sujetador.
- Verifique con frecuencia el funcionamiento del disparo por contacto. Nunca utilice la herramienta si el disparo por contacto, el gatillo o los resortes no funcionan, faltan o están dañados. No altere ni extraiga el disparo por contacto, el gatillo o

los resortes. Nunca utilice una herramienta que tenga una fuga de aire, partes dañadas o que falten, o que necesite ser reparada.

- No impulse sujetadores sobre otros sujetadores o con la herramienta a un ángulo demasiado inclinado. Los sujetadores pueden rebotar y ocasionar lesiones. No impulse sujetadores cerca del borde de la pieza de trabajo. La pieza de trabajo podría partirse, permitiendo que el sujetador salga disparado y ocasione lesiones. No intente impulsar sujetadores en materiales duros o quebradizos tales como concreto, acero o loza.
- No trate de alcanzar demasiado lejos. Párese siempre en una posición firme y equilibrada cuando use o maneje la herramienta. No sujete la manguera ni la herramienta a su cuerpo.
- No opere la herramienta sin los sujetadores ya que podría ocasionar daños a la misma.
- No utilice la herramienta si la misma no incluye la etiqueta de advertencia de seguridad. Si la etiqueta falta, está dañada o es ilegible, comuníquese con SEARS para adquirir una etiqueta nueva.
- El servicio de mantenimiento de la herramienta debe ser realizado únicamente por personal de reparación cualificado.
- Cuando le haga el servicio a la herramienta, utilice únicamente partes de reparación idénticas.
- Almacene la herramienta fuera del alcance de los niños y de personas que no han recibido capacitación para su uso.

# **OPERACION**

#### DESCRIPCION

La Clavadora de Acabado Craftsman calibre 16 impulsa clavos de <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" a 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" de largo. El cuerpo de magnesio fundido a presión con agarre de caucho texturizado reduce la fatiga del operador. El depósito de gran capacidad y carga extrema, con pestillo de acción rápida positiva, facilita la carga. La clavadora incluye operación de disparo único y disparo rápido, control de impulsión de profundidad variable, punta de oreja de caucho y estuche de almacenamiento. El mecanismo de seguridad inhabilita la herramienta a menos que el disparo por contacto esté presionado contra la pieza de trabajo. La ojiva le proporciona al operador mayor visibilidad para la colocación precisa del sujetador. La tapa de la oreja de liberación rápida facilita el acceso a los sujetadores atascados. El desviador de escape puede ajustarse en cualquier dirección. La Clavadora de Acabado calibre 16 es ideal para trabajo en bordes interiores y exteriores, fabricación de puertas y ventanas, fabricación de muebles y gabinetes.

#### **ESPECIFICACIONES**

Capacidad
Tamaño del clavo
Longitudes del clavo
Presión de operación
Entrada de aire
Longitud
Altura
Ancho
Peso

# **CLAVOS DE ACABADO**

18345 (Caja de 5000)	Clavos de acabado calibre16
	de ³/4" de largo
19188 (Caja de 1000)	Clavos de acabado calibre16

18344 (Caja de 5000) Clavos de acabado calibre 16 de $1^1/4''$ de largo
19189 (Caja de 1000) Clavos de acabado calibre 16 de $1^1/4''$ de largo
18346 (Caja de 5000) Clavos de acabado calibre 16 de $1^1\!/\!_2$ " de largo
19190 (Caja de 1000) Clavos de acabado calibre 16 de $1^1\!/2''$ de largo
18347 (Caja de 5000) Clavos de acabado calibre 16 de 2" de largo
19191 (Caja de 1000) Clavos de acabado calibre 16 de 2" de largo
18368 (Caja de 5000) Clavos de acabado calibre 16 de $2^{1}\!/_{2}{}''$ de largo
19192 (Caja de 1000) Clavos de acabado calibre 16 de 21/2" de largo

#### LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AIRE

Consulte la Figura 1 (página 12).

**PELIGRO:** No utilice oxígeno, dióxido de carbono, gas comprimido de alta presión o gas embotellado como fuentes de alimentación para esta herramienta. La herramienta podría estallar y producir graves lesiones.

- La herramienta neumática opera con aire comprimido a presiones de (60 a 100 PSI).
- Nunca conecte la herramienta a presión de aire que pudiera exceder 200 PSI. Utilice únicamente aire regulado, limpio y seco que se encuentre dentro de la gama de capacidad nominal indicada en la herramienta.

Suministro de Aire Necesario: 1.865 SCFM @ 90 PSI (30 disparos por minuto).

**ADVERTENCIA:** Mantenga las manos y el cuerpo alejados del área de descarga de la herramienta cuando conecte el abastecimiento de aire. Desconecte siempre la herramienta del abastecimiento de aire cuando le haga mantenimiento o ajustes y cuando la herramienta no se esté usando.

- Las herramientas neumáticas requieren aire comprimido lubricado, seco y limpio para asegurar un rendimiento óptimo, mantenimiento bajo y larga vida útil.
- El polvo y los materiales abrasivos presentes en todas las líneas de aire provocarán daños a los anillos O, las válvulas y los cilindros.
- La humedad reducirá el rendimiento y la vida útil de la herramienta si no se remueve del aire comprimido.
- Se necesita un sistema de filtro-regulador-lubricador, el cual deberá colocarse lo más cerca posible de la herramienta. Se recomienda una distancia menor de 15 pies.
- Mantenga el filtro de aire limpio. Un filtro sucio reducirá la presión de aire de la herramienta, lo cual disminuirá la potencia y eficiencia de la misma.
- El sistema de abastecimiento de aire deberá proporcionar presión de aire de (60 a 100 PSI).
- Todas las mangueras y tuberías del sistema de abastecimiento de aire deberán estar limpias y libres de humedad y partículas extrañas. Las mangueras deben estar clasificadas para una presión de trabajo máximo de 150 PSI o 150% de la presión máxima del sistema, lo cual sea mayor.
- No monte el conector giratorio en la línea de abastecimiento de aire.
- La presión de aire debe regularse adecuadamente.
- Diferentes materiales de la pieza de trabajo y diferentes largos de sujetadores requerirán diferentes presiones de operación.

de 3/4" de largo

- Asegúrese de que todas las conexiones en el sistema de aire se encuentren selladas para evitar la pérdida de aire.
- Nunca conecte un acoplamiento de desconexión rápida hembra en el lado de conexión de la línea de aire de la herramienta. Conecte un acoplamiento macho de flujo libre en el lado de conexión de la línea de aire de la herramienta (véase la Figura 1).

ADVERTENCIA: El acoplamiento hembra proporciona un sello que evita la pérdida de aire comprimido del tanque del compresor cuando se encuentre desconectado del acoplamiento macho. Si se encuentra conectado al lado del abastecimiento de aire de la herramienta, el acoplamiento hembra podría sellar una carga de aire comprimido en la herramienta, la cual podría a su vez descargarse si se activa el gatillo de la herramienta.




Figura 1 - Línea de Abastecimiento de Aire


#### **CARGA**

Consulte las Figuras 2, 3 y 4.


ADVERTENCIA: Desconecte la herramienta del abastecimiento de aire. No cargue la herramienta hasta que esté listo para usarla. No oprima el gatillo o presione el disparo por contacto mientras carga la herramienta. Siempre cargue la herramienta con la oreja apuntada en dirección contraria a usted y a otras personas. Póngase siempre gafas de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 de los Estados Unidos.

AVISO: Para obtener mejores resultados, utilice únicamente sujetadores Sears.

Introduzca la ristra de clavos en la ranura ubicada en el extremo del depósito (véase la Figura 2).



Deslice la ristra de clavos hacia la parte frontal del depósito, asegurándose que la ristra sobrepase el retén de clavos (véase la Figura 3).



el Retén de Clavos

Oprima el pestillo en el impulsor y tire de éste completamente hacia la parte posterior de la ristra de clavos. Suelte el pestillo y la ristra de clavos será empujada hacia la parte frontal del depósito (véase la Figura 4).




Figura 4 – Tire del Empujador Hacia Atrás y Suéltelo

# **OPERACION DE CLAVADO**

Consulte las Figuras 5 a la 9 (páginas 13 y 14).


ADVERTENCIA: Lea y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones de operación incluidas en este manual y en la etiqueta de advertencia de la herramienta antes de utilizar este producto por primera vez. Mantenga este manual junto con la herramienta.

ADVERTENCIA: No utilice esta herramienta si la misma no incluye la etiqueta de advertencia de seguridad. Si la etiqueta falta, está dañada o es ilegible, comuníquese con Sears para adquirir una etiqueta nueva.

ADVERTENCIA: Nunca opere la herramienta a menos que el disparo por contacto haya entrado en contacto con la pieza de trabajo. No opere la herramienta sin los sujetadores ya que podría ocasionar daños a la misma. Nunca dispare sujetadores en el aire porque podrían lesionar al operador y a otras personas, y ocasionar daños a la herramienta.

Realice la "Verificación del Mecanismo de Seguridad" tal como se describe en la sección Mantenimiento (véase la página 14) antes de utilizar la herramienta por primera y luego diariamente.

- La herramienta viene equipada con un interruptor giratorio que puede ajustarse a modo de disparo rápido o a modo de disparo único (véase la Figura 5). Cuando se ajusta el interruptor en el modo de disparo único, la herramienta no impulsará un segundo sujetador hasta que se suelte el gatillo por completo y se vuelva a tirar de él.
- Cuando se rota el interruptor al modo de disparo rápido, la herramienta puede impulsar sujetadores de manera continua.
   Se disparará un sujetador cada vez que el disparo por contacto se presione contra la pieza de trabajo, siempre y cuando el gatillo se mantenga en la posición de tiro.



# **OPERACION DE DISPARO UNICO:**

La herramienta neumática está equipada con un mecanismo de seguridad de disparo por contacto que inhabilita la herramienta a menos que el disparo por contacto esté presionado contra la pieza de trabajo. Para impulsar el sujetador sostenga el cuerpo firmemente y presione el disparo por contacto contra la pieza de trabajo donde deba aplicarse el sujetador. Oprima el gatillo para impulsar el sujetador en la pieza de trabajo. Para impulsar un segundo sujetador, levante la herramienta de la pieza de trabajo, suelte el gatillo y luego repita la secuencia anterior.


### **OPERACION DE DISPARO RAPIDO:**

 La herramienta puede operarse además sujetando el gatillo oprimido y presionando el disparo por contacto contra la pieza de trabajo. Se impulsará un sujetador cada vez que se presione el disparo por contacto contra la superficie de trabajo. Este procedimiento brinda un impulso rápido del sujetador. Nunca opere la herramienta a menos que el disparo por contacto haya entrado en contacto con la pieza de trabajo.

ADVERTENCIA: Todas las máquinas herramientas neumáticas de sujeción retroceden durante la operación. Este retroceso es producido por la rápida impulsión del sujetador. La herramienta podría rebotar debido al retroceso y ocasionar el impulso no deseado de un segundo sujetador. Reduzca el rebote de la herramienta sujetando ésta firmemente con la mano y presionándola suavemente contra la pieza de trabajo. Deje que la herramienta haga el trabajo. Esto hará que el retroceso de la herramienta rebote la herramienta lejos de la pieza de trabajo y evitará la impulsión de un segundo sujetador.

### AJUSTE DEL DISPARO POR CONTACTO

El disparo por contacto puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo para variar la profundidad del sujetador en la pieza de trabajo. Para ajustarlo, gire la perilla de control de profundidad (véase la Figura 6) a modo de elevar o descender el disparo de contacto al ajuste deseado.



#### SOPORTE DE DISPARO POR CONTACTO

La herramienta viene equipada con un soporte de disparo por contacto (véase la Figura 7) el cual evita que el disparo por contacto dañe las superficies acabadas durante la operación normal. El soporte puede extraerse y almacenarse en el bolsillo de almacenamiento ubicado en la tapa posterior del depósito. La llave hexagonal puede también almacenarse en el depósito.




Figura 7 – Almacenamiento del Soporte de Disparo por Contacto y de la Llave

# **DESPEJO DE SUJETADORES ATASCADOS**

**ADVERTENCIA:** Desconecte la herramienta del abastecimiento de aire antes de intentar despejar sujetadores atascados.

Abra el depósito y extraiga cualesquiera sujetadores restantes.
 ADVERTENCIA: Los sujetadores se encuentran bajo presión de

**ADVERTENCIA:** Los sujetadores se encuentran bajo presión de resorte y pueden salir disparados del depósito.

- Agarre la tapa de la oreja por ambos lados y tire de ella hacia fuera hasta que el pasador se separe del pestillo de manera que la placa guía para sujetadores oscile en dirección contraria al depósito (véase la Figura 8).
- Utilice un alicate de punta larga para extraer el sujetador atascado.
- Cierre la placa guía para sujetadores, enganche el pasador en el pestillo y cierre la tapa de la oreja.




Figura 8 - Despejo de Sujetadores Atascados

#### **DEFLECTOR DE ESCAPE**

 El deflector de escape puede colocarse para apuntar en cualquier dirección (movimiento total de 360°). Vuelva a colocar el deflector agarrándolo de manera firme y girándolo hacia la posición deseada (véase la Figura 9).




Figura 9 – Ajuste del Deflector de Escape

# PRESION DE OPERACION

- Use sólo presión de aire suficiente para realizar la operación.
   El exceso de presión de aire dará como resultado una operación ineficiente y podría ocasionar el desgaste o daño prematuro de la herramienta.
- Determine la presión de aire mínima requerida impulsando algunos sujetadores de prueba en la pieza de trabajo. Ajuste la presión de aire de manera que los sujetadores de prueba sean impulsados al ras de la superficie de trabajo. Los sujetadores impulsados de manera demasiado profunda podrían dañar la pieza de trabajo.

#### **OPERACION EN CLIMAS FRIOS**

**PRECAUCION:** No lo almacene en un ambiente frío. La escarcha o el hielo puede formarse en el interior de la herramienta afectando la operación y ocasionando daños a la unidad. Utilice un lubricante para temperaturas frías, tal como el etilenglicol, cuando opere la herramienta en temperaturas congeladas.

# **MANTENIMIENTO**

Consulte la Figura 10 (página 8).

### LUBRICACION

Lubrique la herramienta diariamente con aceite para herramientas neumáticas de calidad. Si no se utiliza un lubricador para la línea de aire, añada diariamente de cinco o seis gotas de aceite en la tapa de la entrada de aire (Fig. 10, Clave No. 57) de la herramienta.

### **DEPOSITO Y PISTON-ARIETE**

 Mantenga el depósito y la oreja de la herramienta limpios y libres de polvo, pelusa o partículas abrasivas.

Con el tiempo, la punta del ariete (Figura 10, Clave No. 16) puede abollarse o redondearse.

 Empareje la punta del ariete con una lima de mano fina y limpia para prolongar la vida útil del ariete y de la herramienta.
 El disparo de sujetadores será más consistente si la punta del ariete se mantiene limpia y pareja.

## VERIFICACION DEL MECANISMO DE SEGURIDAD

Inspeccione el mecanismo de seguridad de disparo por contacto diariamente para garantizar una operación correcta. No opere la herramienta si el mecanismo no opera de forma correcta.

Con el interruptor pulsador rojo en el modo de disparo rápido, lleve a cabo los procedimientos a continuación para probar el mecanismo de seguridad.

- No toque el gatillo mientras presiona el disparo por contacto contra la pieza de trabajo. La herramienta no deberá disparar.
- Oprima el gatillo mientras el disparo por contacto está alejado de la pieza de trabajo y apuntado en dirección contraria a usted y a otras personas. La herramienta no deberá disparar.
- Oprima y sostenga el gatillo. Presione el disparo por contacto contra la pieza de trabajo donde se debe colocar el sujetador. La herramienta deberá impulsar solamente un sujetador cada vez que se presione el disparo por contacto contra la pieza de trabajo.

Si el mecanismo de disparo por contacto no funciona de manera correcta, un Centro de Servicio Sears deberá reparar la herramienta inmediatamente.

Reemplace todas las partes que estén dañadas o que falten. Válgase de la lista de partes incluida para solicitar partes de repuesto.

## JUEGOS DE RECONSTRUCCION

Los juegos de reconstrucción se encuentran disponibles como partes de repuesto, (véase la página 9). Las herramientas deberán reconstruirse si dejan de operar de manera correcta después de mucho uso. Véase la sección de Identificación de Problemas para determinar las partes de repuesto necesarias.

Desconecte la herramienta del abastecimiento de aire antes de intentar repararla o ajustarla.

**AVISO**: Cuando reemplace los cilindros o los anillos O, lubríquelos con grasa antes de ensamblar.

# **IDENTIFICACION DE PROBLEMAS**

SINTOMA	CAUSA(S) POSIBLE(S)	MEDIDAS CORRECTIVAS
Se fuga aire por la tapa del gatillo	Anillo O dañado     Vástago de la válvula, sello o anillos O dañados	<ol> <li>Revise y cambie los anillos O dañados (Fig. 10, No. 59)</li> <li>Revise y cambie los anillos O, sello o vástago dañados (Fig. 10, Nos. 59, 61, 62 y 65)</li> </ol>
Se fuga aire por la tapa	Los pernos de la tapa están sueltos     Empaquetadura dañada	Apriete los pernos (Fig. 10, No. 2)     Revise y cambie la empaquetadura dañada (Fig. 10, No. 12)
	3. Anillo O dañado	3. Revise y cambie los anillos O dañados (Fig. 10, No. 7)
Se fuga aire por la oreja	<ol> <li>Anillo O del cilindro dañado</li> <li>Tope dañado</li> <li>Guía del ariete dañada</li> </ol>	<ol> <li>Revise y cambie los anillos O dañados (Fig. 10, No. 19)</li> <li>Revise y cambie los topes dañados (Fig. 10, No. 20)</li> <li>Revise y cambie las guías (Fig. 10, No. 23)</li> </ol>
La herramienta no funciona	Abastecimiento de aire insuficiente     Anillo O o sello de la válvula de suministro dañados o gastados     Resorte de la válvula de suministro	Revise el abastecimiento de aire     Reemplace los anillos O o sello dañados o gastados (Fig. 10, Nos. 5 y 8)     Reemplace el resorte dañado (Fig. 10, No. 6)
	dañado  4. Válvula de suministro se atasca en la tapa	Limpie y lubrique la tapa y la válvula de suministro     (Fig. 10, Nos. 4 y 9)
	5. Lubricación insuficiente	Añada de cinco a seis gotas de aceite para herramientas neumáticas en la tapa de la entrada (Fig. 10, No. 57)
La herramienta opera de forma lenta o pierde potencia	Resorte de la válvula de suministro dañado	1. Revise y cambie el resorte dañado (Fig. 10, No. 6)
	2. Anillos O dañados o gastados	2. Revise y cambie los anillos O dañados o gastados
	3. Conjunto del gatillo dañado	3. Revise y cambie el conjunto del gatillo
	<ul><li>4. Acumulación en el ariete</li><li>5. El cilindro no está sellado correctamente en el tope</li></ul>	Limpie el conjunto de pistón-ariete (Fig. 10, No. 16)     Desmonte el cilindro y móntelo correctamente
	6. Abastecimiento de aire insuficiente	6. Revise el abastecimiento de aire
	7. Válvula de suministro con poca	7. Desmonte la válvula de suministro (Fig. 10. No. 9),
	lubricación 8. Lubricación insuficiente	límpiela, engrásela y móntela adecuadamente 8. Añada de cinco a seis gotas de aceite para herramientas neumáticas en la tapa de la entrada (Fig. 10, No. 57)
La herramienta salta	1. Tope gastado o dañado	1. Revise y cambie los topes (Fig. 10, No. 20)
sujetadores o no opera de manera consistente	2. Acumulación en el ariete o la oreja	Limpie y engrase el conjunto de pistón-ariete (Fig. 10, No. 16) y dentro de la tapa de la oreja (Fig. 10, No. 32)
	Abastecimiento de aire insuficiente	Revise el abastecimiento de aire
	4. Anillos O del pistón dañados o gastados	4. Revise y cambie los anillos O (Fig. 10, No. 15)
	5. Resorte del depósito dañado	5. Revise y cambie los resortes (Fig. 10, No. 45)
	6. Pernos de la oreja del depósito sueltos	6. Alinee la oreja con el depósito y apriete los pernos (Fig. 10, No. 39)
	7. Sujetadores demasiado cortos	7. Use únicamente los sujetadores Sears recomendados
	8. Sujetadores dañados	8. Deseche los sujetadores dañados
	Tamaño de sujetador incorrecto     Tugas en la tapa	<ol> <li>Use únicamente los sujetadores Sears recomendados</li> <li>Apriete los pernos de la tapa (Fig. 10, No. 2). Revise y cambie la empaquetadura dañada (Fig. 10, No. 12)</li> </ol>
	11. Anillos O y sello de la válvula del gatillo dañados	11. Revise y cambie el sello o anillos O dañados (Fig. 10, Nos. 59, 61 y 65)
	12. Ariete doblado o dañado	12. Revise y cambie el conjunto de pistón-ariete (Fig. 10, No. 16)
	13. Depósito sucio	Limpie el depósito y lubríquelo con una capa de lubricante seco
	14. Depósito gastado o dañado	14. Revise y cambie los depósitos (Fig. 10, No. 37)
	15. Lubricación insuficiente	15. Añada de cinco a seis gotas de aceite para herramientas neumáticas en la tapa de la entrada (Fig. 10, No. 57)

# Get it fixed, at your home or ours!

# Your Home

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup> (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

# **Our Home**

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Center.

1-800-488-1222

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR<sup>SM</sup>

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYERMC

(1-800-533-6937) www.sears.ca



<sup>®</sup> Marca Registrada / TM Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.